KYOTO LET THE FUN BEGIN

ID7G

Tableta interactiva

www.kyoto.mx

Línea de atención telefónica: 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

Manual del usuario
Modelo ID7G

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA, S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 NO. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300 TEL: 50780100
MODELO: ID7G.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 5 Vcc

Léase este manual entes de usarse

Precauciones.

Este manual incluye información y medidas importantes de seguridad de cómo usar este aparato correctamente. Para evitar un accidente, asegúrese de que ha leído cuidadosamente este manual antes de su operación.

- No guarde este aparato en lugares calientes, húmedos ni polvosos.
- No lo coloque en lugares calientes, en especial dentro del coche con las ventanas cerrados en el verano.
- Evite que se caiga o se golpee, la pantalla no debe sacudirse violentamente de otra forma puede resultar en daño o anormalidades en la misma.
- Favor de elegir el volumen apropiado. No es adecuado que suba mucho el volumen cuando usa los audífonos. Si siente daño permanente en la escucha, favor de bajar el volumen o deje de usarlo. Favor de cargar el aparato en las ocasiones que se indica abajo:
- El ícono de la batería se muestra sin energía.
- El sistema se apaga automáticamente después de encendido.
- Los botones de operación no responden.
- La señal roja aparece en la esquina derecha del aparato.
- No lo desconecte repentinamente cuando el aparato se encuentra en formateo, carga o descarga, ya que puede resultar en falla de las aplicaciones.

NOTA:

El usuario deberá leer cuidadosamente el manual antes de usar el aparato, no nos hacemos responsables por operación errónea.

- No desarme el aparato. No use alcohol, solventes ni benceno para limpiar el producto.
- No use este aparato en áreas prohibidas como el avión.
- No use este producto mientras maneja o camina para evitar accidentes.
- El USB es únicamente para transferencia de información.

Nos reservamos el derecho de mejorar este producto. Las especificaciones del producto y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

- Este producto no es resistente al agua.

NOTA:

Las imágenes usadas en este manual son de referencia únicamente. Las especificaciones y diseños del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

Apariencia & descripcion de botones

- **Pantalla táctil**

En la pantalla táctil con capacidad de 7 pulgadas, podrá hacer clic, arrastrar u otras operaciones en el área táctil

- **Encendido.**
  - **ENCENDER:** Presione largamente el botón de “encendido" para entrar al menú.
  - **Apagado:** Regrese a la pantalla de inicio y arrastre la pantalla, habrá una selección de “apagar”

NOTA:

Cuando la batería está muy baja, el sistema se apagará automáticamente.

- Para un apagado apropiado, el aparato escaneará y reparará el disco primeramente, la interfaz debe permanecer en pantalla por un tiempo.
- Regresar /atrás

Presione ESC brevemente para regresar, y presiónelo por más tiempo para ir a la página principal.

- **Menú**

En el modo de espera o el modo de ejecución de software/ programa, presione el botón "M" para que aparezca el menú correspondiente.

- **Vol.+ & Vol.-**

Presione vol.+ o vol.- para ajustar el volumen.

- **Interfaz audífonos**

Ranura estándar de 3.5 mm.

- **Interfaz de salida de video**

Interfaz de salida de HDMI

- **TARJETA FLASH**

Ranura para tarjeta TF: tarjeta de memoria T-FLASH externa

- **Mini USB**

Interfaz de mini USB: la conexión a la PC en la transferencia de información, cargado o unidad de flash externa de USB.

- **Restaurar / restablecer**

En el caso de que el software se bloquee, presione “Restablecer"; con pequeños objetos como grapas el aparato se forzará a apagarse.

NOTA:

Esta función se sugiere sólo cuando el sistema se ha detenido. De otra forma no se recomienda o fácilmente dañará el sistema.

Manejo y cargado de la batería

- Favor asegúrese de que la batería del aparato se encuentra completamente cargada cuando lo use por primera vez.
- Sólo conecte el cargador en el puerto de cargado para cargar.
- Mantenga las dos primeras cargas por seis horas aproximadamente y alrededor de cuatro horas las siguientes veces.
- El ícono de la batería se desplazará durante el cargado.
- El ícono de la batería cambiará a verde y dejará de desplazarse cuando se haya cargado completamente.
- Para alargar la vida de la batería, le sugerimos agotar la energía completamente las primeras dos veces.

NOTA:

Si el aparato no es utilizado por un periodo largo, asegúrese de que el aparato se cargará una vez al mes, para evitar consumo excesivo.

- En apagado en baja potencia, conecte el cargador, los consejos para uso del aparato es que use “baja potencia” y “cargado”, el dispositivo entrará al menú si hay energía suficiente.
- Es mejor cargar en el modo de espera, de lo contrario el tiempo de cargado será más largo, ya que la pantalla consume batería durante el cargado.

Conexión a la PC / computadora

Cuando use el cable de USB que le fue proporcionado para conectar a la computadora, le indicará “USB conectado”. Elija "USB conectado" para transferencia de información. De no hacerlo así," USB conectado con depuración" se encontrará en el estado de cargado.

Entre al modo de descarga para copiar y eliminar archives del aparato o en la tarjeta de memoria.

Interfaz de menú

El aparato entrará automáticamente al menú cuando comience.

Administración de íconos de aplicación: Presione el ícono durante 3 segundos hasta que se hagan más grandes, entonces podrá arrastrarlos a cualquier posición.

Eliminar íconos: Presione el ícono durante 3 segundos y arrástrelo a la papelera de reciclaje.

Presione la pantalla táctil largamente para añadir el Widget/ la aplicación.

Fondos de pantalla del menú principal

Descripción de la barra de estado

- La barra de estado se encuentra arriba de la pantalla.
- En la parte superior izquierda, hay aplicaciones como tarjeta TF, estado de conexión USB, etc.
- En la parte superior derecha, se encuentra el estado de la batería, hora, regresar, etc.

Uso de la pantalla táctil

- El aparato fue creado con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Hay un ícono de guía.
- Presione este ícono para regresar a la página de inicio en cualquier aplicación.
- Presione este ícono para regresar a la página anterior.
- Presione este ícono para una página con ventanas múltiples.
- En el menú principal, haga clic al ícono de aplicación para operación.
- En la lista de programas, arrastre la barra de desplazamiento para enlistar hacia arriba o abajo. Toque la parte superior o inferior de la lista para un desplazamiento rápido.

Ajustes del sistema

- Haga clic en este ícono para entrar a la interfaz de ajustes.
- **Ajustes de sonido:** para ajuste del volumen para un ajuste de volumen de media/ medio, se puede lograr con los botones “Vol.+” o “Vol.-“.
- **Dirección:** ruta PMP para ajustar la dirección automáticamente.
- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla hacienda clic en la barra de ajustes.
- **Modo de espera:** hay 6 modos: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos y nunca.

NOTA:

Favor de apagar el modo de ajuste USB cuando actualice el aparato.

Cómo desinstalar las aplicaciones.

- Ajustes de entrada entrar ajustes >Aplicaciones > aplicaciones de manejo, serán instaladas en la lista de procedimientos.
- Haga clic en el ícono del programa, habrá una interfaz de eliminar.
- Haga clic en “desinstalar”, y el programa será removido.
- Restaurar a los ajustes de fábrica disponible.
- **Almacenamiento del aparato:** desmontar la tarjeta TF para revisar el espacio de almacenamiento disponible.

NOTA:

Favor desmontar la tarjeta SD haciendo clic en “desinstalar tarjeta SD”, cualquier eliminación repentina puede causar daños en el aparato.

Idioma y teclado.

Ajuste de idioma, entrada de documentos y corrección automática.

NOTA:

El Android admite en totalidad 54 idiomas, 14 idiomas están descargados en el aparato.

- **Seleccione idioma:** hay 54 idiomas para elección.
- **Teclado android:** ajustes al teclado androide.
- Presione teclas de sonido.

- Auto- capitalización / Letras mayúsculas automáticas
- **Mostrar sugerencias:** despliega palabras sugeridas, barra espaciadora de acabado automático, puntuación e insertar palabra subrayada.
- **Mecanografiado con ortografía Google:** Ajustes para mecanografiado con ortografía Google.
- Sonido al presiona tecla / entrada asociada.
- **Teclado del aparato:** ajustes al teclado incluido.
- **Corrección rápida:** corrige los errores de captura.
- **Mayúsculas automáticas:** Escriba mayúsculas en la primera letra de la oración.
- **Completado automático:** haga clic en el botón negro para insertar "."
- **Diccionario del usuario:** añadir o eliminar palabras del diccionario del usuario.

Hora y fecha: Fecha, hora, zona y ajustes de formato

- **Ajustes de la fecha:** entre a la interfaz de ajuste de la fecha para ajustar la fecha.
- **Configurar zona horaria:** entre a la interfaz de ajustes de la zona horaria para ajustar la zona horaria.
- **Configurar la hora:** ingrese el formato de ajustes de hora.
- **Formato de calendario:** seleccione el formato de desplegado de la fecha.
- **Selección de modo USB:** OTG/HOST/SLAVE, etc.
- **En el modo anfitrión:** conectar a flash USB externo.

Instalación de aplicaciones & manejo

Instalador APK

- El aparato admite aplicaciones de terceros basadas en el sistema operativo android, la mayoría de las aplicaciones se pueden descargar de la red y copiarse a unidades flash o tarjeras SD.
- Presione el ícono de instalador APK en las opciones: Instalar, manejo, renunciar / salir.
- nstalar: Presione el ícono de instalar para entrar a la interfaz del instalador de APK. * Seleccionar formatos APK para instalar aplicaciones|, el dispositivo para regresar al menú cuando finalice con un ícono de aplicación recién instalado.

NOTA:

Parte de la aplicación de terceros funciona únicamente con la tarjeta TF, no todos los programas de terceros son adecuados para este aparato.

- **Manejo:** presione el ícono para entrar al programa de terceros.
- Presione íconos de programas auto-instalados para entrar a la interfaz de acción.
- **Empezar:** ejecute el programa /software.
- **Mover:** derive el programa/software a una tarjeta SD.
- **Desinstalar:** retirar el programa/software.
- **Cancelar:** cancela la operación.

Solución de problemas

El aparato no enciende.

- Revise el volumen de la batería.
- Conéctelo al adaptador y revise doblemente.
- Si el aparato falla en iniciar después del cargado, favor de contactar a los distribuidores.

Pantalla parpadeante o apagado repentino después de haber iniciado.

- Batería baja, favor de cargar el aparato.

No hay sonido a través de los audífonos.

- Revise que el volumen no esté puesto al mínimo/ más bajo.
- Revise si el archivo de audio esté dañado. Reproduzca otro archivo de audio para reconfirmar. Ya que un archivo de audio dañado puede resultar en ruido o sólo staccato.

La función de copiado no está funcionando, fracasa en reproducir música.

- Revise si la PC y el dispositivo está conectado apropiadamente.
- Confirme si el espacio de almacenamiento está lleno.
- Confirme que el cable de USB no esté dañado.
- Confirme que el USB no esté desconectado.

No puede entrar a sitios de red a veces.

- Revise que la señal de red sea buena.
- Revise que este sitio de red no tenga problemas, por ejemplo los sitios de Google a veces no son fáciles de ingresar)
- Cierre la tableta por un momento, después reiníciela.

Algunas veces la tableta no puede avanzar con algunas funciones correctamente.

- Revise si hay muchas funciones abierta o varias páginas de sitios de red abiertas.
- Revise si no opera correctamente.
- Si aun así tiene problemas, reinicie la tableta, o ciérrela por un momento y después reiníciela.

Especificación

OS	Android 4.0
CPU	1.2G
Almacenamiento	8G (para elegir)
RAM	512MB/1GB(a elegir)
TF	Hasta 32GB
Display	800*480
Batería	3000mAH
Mini USB	2.0 OTG
Sensor 3D G	4 direcciones
Micrófono	Incluido en MIC
Video	MKV,AVI,RMVB,FLV,MPEG-1/2 etc.
Audio	MP3,WMA,APE,FLAC,AAC.WAV etc.
Foto	JPG,BMP,GIF,PNG,TIF

GARANTÍA

Marca: KYOTO
Modelo: ID7G
Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.